


Prima di iniziare | Scopri come funziona V80


1. Impostare la base di ricarica

- Collocare la base di ricarica contro una parete e inserire il cavo di alimentazione nella presa. Assicurarsi di lasciare una zona sgombra di circa 100 cm ai due lati e di 200 cm nella parte anteriore della base di ricarica. Non collocare la base di ricarica vicino a porte, scale o moquette.



2. Accendi e ricarica la batteria del robot.


- Accendi l'interruttore di alimentazione sul lato del robot, si mostrerà sullo schermo il livello di potenza di batteria, il tempo. Poi metti la macchina al dock di ricarica e si vede il disegno 🏠. Quando si finisce la ricarica, tutte le spie si spegneranno.



Перед началом | Посмотрите, как работает V80


1. Установка базы для зарядки

- Поставьте базу для зарядки у стены и включите шнур питания в розетку. Не забудьте оставить свободную площадь по 1 метра с боков и 2 метра перед базой для зарядки. Не размещайте базу для зарядки вблизи дверей, лестниц или на мохнатом ковре.




2. Пробуждение и зарядка батареи вашего робота

- Включите питание кнопкой на боковой стороне пылесоса. На дисплее отобразится уровень заряда батареи, текущее время. Затем подключите робота к зарядной базе, на дисплее отобразится значок 🏠. После завершения зарядки все индикаторы погаснут.




• Il V80 è pronto per pulire

- Premere ► per riattivare V80, quindi premerlo di nuovo per iniziare la pulizia. Lo farà il robot dividi automaticamente le tue stanze in più aree, quindi li puliranno uno per uno con Zig zag.
- Premere ► per riattivare V80, quindi premere ⌂ per avviare la pulizia classica. Il robot pulirà in modo casuale e terminerà la pulizia quando la batteria è scarica.




• V80 готов к уборке

- Нажмите ►, чтобы пробудить V80, затем нажмите его снова, чтобы начать уборку. Робот автоматически поделит ваши комнаты на несколько зон, а затем очистит их по очереди в режиме Зигзаг.
- Нажмите ►, чтобы пробудить V80, затем нажмите ⌂, чтобы начать классическую уборку. Робот будет производить уборку в случайном порядке и завершит её, когда заряд батареи иссякнет.




• Consigli importanti per il V80

- Non immergere il serbatoio dell'acqua e del contenitore della polvere, sono presenti alcuni componenti elettronici. Pulire solo con il mocio bagnato.




- Pulire regolarmente il pennello laterale e la ruota anteriore. Uscire con la mano e pulirli per favore.




- La modalità di programmazione intelligente consente di programmare il robot in modo da pulire in un momento specifico. Per la procedura dettagliata, leggere il manuale dell'utente.

• Важные советы для V80

- Не погружайте в воду емкости для воды и мусора в них есть электронные компоненты. Чистите их только влажной тряпкой.




- Регулярно очищайте боковую щетку и носовое колесо. Вытяните боковую щетку и носовое колесо и очищайте их свои ми руками.



- Интеллектуальное расписание позволяет вам запланировать уборку на определенное время. Подробные инструкции смотрите в Руководстве пользователя.

ILIFE

Quick Start Guide



ILIFE Customer Service


Toll-Free Number:
1-800-631-9676 (USA and Canada)
Mon-Fri: 9:00am - 18:00pm
+86-75521005927 (Outside USA and Canada)
Mon-Fri: 9:00am - 18:00pm Sat: 9:00am - 12:00am (GMT+8)

Email: support@iliferobot.com

For more detailed information, please visit: www.iliferobot.com



1. Set up the charging dock

- Place the charging dock against a wall and plug the power cord into the outlet. Make sure to leave an uncluttered area about 1 meter at the two sides and 2 meters in the front of the charging dock. Do not place the charging dock near doors, stairs or on the shaggy carpet.




2. Wake up and battery charging for your robot.

- Turn on the main power switch on the side of the robot. The screen will show the battery power level, current time. Then place your robot on the charging dock and will show on the screen. When charging is finished, all lights will turn off.




• V80 is ready to clean

- 1 Press to wake up the V80, then press it again to begin cleaning. The robot will automatically divide your rooms into several areas, then will clean them one by one with Zig zag.




- 2 Press to wake up V80 , then press to start classic cleaning. The robot will clean in random and finish cleaning when the battery low.




• Important tips with V80

- Do not submerge the water tank and dustbin due to some electronic components involved. Only clean with wet mop.




- Regularly clean the side brush and nose wheel. Pull out the side brush and nose wheel with your hand and clean them.



- Intelligent scheduling mode allows you to schedule the robot to clean at a specific time. For detailed steps, please read the user manual.



1. Mise en place de la base de chargement

- Placez la base de chargement contre un mur et branchez le câble d'alimentation dans la prise. Assurez-vous de laisser une partie dégagée d'environ 1 mètre sur les deux côtés et 2 mètre devant la base de chargement. Ne placez pas la base de chargement près des portes, des escaliers ou sur un tapis hérissé.




2. Mise en fonction et charge de la batterie de votre robot.

- Allumez l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté de l'aspirateur. L'écran affichera le niveau de la charge de la batterie, l'heure actuelle. Placez ensuite votre robot sur la base de chargement et le apparaîtra sur l'écran. Lorsque la charge est terminée, toutes les lumières s'éteignent.




• V80 est prêt à nettoyer

- 1 Appuyez pour réveiller V80, puis appuyez à nouveau pour commencer le nettoyage. Le robot divisera automatiquement votre chambre en plusieurs zones, puis les nettoiera une à une avec Zig zag.




- 2 Appuyez pour réveiller V80, puis appuyez pour lancer le nettoyage classique. Le robot nettoie de manière aléatoire et termine le nettoyage lorsque la batterie est faible.




• Importants astuces pour V80

- Ne jamais plonger le réservoir d'eau ni le cratère de poussière vu l'existence de composantes électroniques. Nettoyer avec une ballette humide seulement.




- Nettoyez régulièrement la brosse latérale et la roue avant. Tirez la brosse latérale et la roue avant avec ta main et nettoyez-les.



- Le mode de programmation vous permet de programmer un nettoyage dans l'heure spécifique. Pour les étapes détaillées, veuillez lire le manuel d'utilisation.



1. Configurar la base de carga

- Ubique la base de carga contra una pared y enchufe el cable de alimentación al tomacorriente. Asegúrese de dejar un área despejada de aproximadamente 1m a ambos lados y 2m al frente de la base de carga. No coloque la base de carga cerca de puertas, escaleras o sobre alfombras peludas.




2. Encendido y carga de la batería de su Robot

- El Interruptor está ubicado en el borde central. La pantalla mostrará el estado de carga de batería, y horas. Colocando el robot encima de la base de carga mostrará en la pantalla. Se apagará las luces cuando finalice la operación de carga.




• V80 Está pronto para limpiar

- 1 Pulse para despertar el V80, a continuación, pulse de nuevo para iniciar la limpieza. El robot dividido automáticamente sus habitaciones en varias áreas, luego las limpiará una por una con Zig zag.




- 2 Pulse para despertar V80, a continuación, pulse para iniciar la limpieza clásica. El robot limpiará al azar y finalizará la limpieza cuando la batería esté baja.




• Consejos importantes para el V80

- No sumerja el tanque de agua ni el cubo de la basura, debido a que tienen componentes electrónicos. Sólo limpie con el fregador húmedo.



- Limpie el cepillo lateral regularmente y la rueda frontal. Saquelos con tu mano y límpielos por favor.



- El modo de programación inteligente le permite programar el robot para limpiar a una hora específica. Para conocer los pasos en detalle, lea el manual del usuario.